



the e-asy quick start guide

E-Scooter „SCOOTY“

**Sie sind fast
startklar –
nur noch
04 e-asy
Schritte
zum
Aufbau ...**

01 Auspacken

02 Verschrauben

Die zwei Schrauben an der Lenkerstange mit dem mitgeliefertem Inbusschlüssel etwas heraus-drehen. Danach kann die Lenkerstange aufgesetzt- und die Schrauben wieder reingedreht werden.



03 SCOOTY Einschalten

Durch langes Drücken auf den Einschaltknopf kann der comscoot SCOOTY ein- und ausgeschaltet werden.



04 Fahrmodus einstellen

Durch einfaches (kurzes) Drücken auf den Einschaltknopf kann der Fahrmodus verändert werden.

1x piepen
Fahrmodus 1 (max. 6 km/h)

2x piepen
Fahrmodus 2 (max. 12 km/h)

3x piepen
Fahrmodus 2 (max. 16 km/h)

comscoot
the e-asy way.

comscoot GmbH
Hotline 0720 / 22 70 60
sales@comscoot.com

www.comscoot.com



PRODUKTREGISTRIERUNG
Registrieren Sie Ihren E-Scooter für die volle Garantie!
Registrierung und Infos online.
Einfach QR-Code scannen!



AKKU
Die Akkuleistung liegt innerhalb der ersten 10 Landezyklen noch nicht bei 100%.



the e-as-y quick start guide

E-Scooter „SCOOTY“

You are almost
ready to go -
only **04**
e-as-y steps
to set up

01 Unpack

02 Screwing

Slightly unscrew the two screws on the handlebar using the Allen key supplied. Then the handlebars can be put on and the screws screwed back in.

03 Switch ON

By pressing and holding the button the comscoot SCOOTY can be switched on and switched off.

04 Set driving mode

The driving mode can be changed by simply (briefly) pressing the power button.



1x beep
Drive mode 1 (max. 6 km/h)

2x beep
Drive mode 2 (max. 12 km/h)

3x beep
Drive mode 3 (max. 16 km/h)

comscoot
the e-as-y way.

comscoot GmbH
Hotline 0720 / 22 70 60
sales@comscoot.com

www.comscoot.com



PRODUCT REGISTRATION

Register your e-scooter for the full warranty!
Registration and info online.
Simply scan the QR code!



BATTERY

The battery performance is not yet at 100% within the first 10 landing cycles.