



PURE AIR⁵

S U S P E N S I O N



EN USER MANUAL
FR MANUEL D'UTILISATION
DE BEDIENUNGSANLEITUNG

NL GEBRUIKERSHANDLEIDING
FI KÄYTTÖOPAS
RO MANUAL DE UTILIZARE




PURE AIR⁵

S U S P E N S I O N

BEDIENUNGSANLEITUNG

Scanne den nachfolgenden QR-Code, um sicher zu starten, und lege los:

<https://pureelec.info/setup>



WICHTIG

Bevor du mit deinem Scooter fährst, musst du unbedingt die Sicherheitshinweise lesen, verstehen und befolgen. Lies sie sorgfältig durch und bewahre sie zum späteren Nachschlagen auf.

- Dieser E-Scooter ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnis bestimmt, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in den Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu vermeiden, dass sie mit dem Scooter spielen.
- **WARNUNG:** Die Plastikabdeckung von Kindern fernhalten, um ein Ersticken zu vermeiden.
- Die Höchstlast beträgt 120 kg.
- **WARNUNG:** Zum Aufladen der Batterie darf nur das abnehmbare Netzteil verwendet werden, das mit dem Gerät geliefert wird.
- Abnehmbares Netzteil:
- Dieser E-Scooter enthält Akkus, die ausschließlich von Fachpersonal ausgetauscht werden dürfen.
- Den Akku nur zwischen 5-40°C aufladen.
- Die maximale Ladespannung beträgt 42V DC, 3A.
- Akku-Spezifikationen:

E-Scooter-Modell	Akku-Modell	Akku-Kapazität	Maximale Ladespannung	Einde ontladspannung
Pure Air5 Pro+	LS3612D	12Ah 36V	42V DC, 3A	27.8 V
Pure Air5 Ultra	JT-ESB13-15	13Ah 48V	54.6V DC, 3A	35.1 V

PATENTIERT GB2609658

INHALT

ABSCHNITT 1 – EINSTIEG IN DEINEN PURE AIR⁵ SUSPENSION	51
1.1 Inhalt der Verpackung	51
1.2 Einrichtung deines neuen E-Scooters	52
ABSCHNITT 2 – SICHERE VERWENDUNG DEINES E-SCOOTERS	54
2.1 Anweisungen zum Fahren	54
2.2 Pure-App	55
2.3 Wichtige Pflegetipps und Empfehlungen	56
2.4 Display	57
2.5 Bedienung des Displays	58
2.6 Akku und Ladegerät	60
2.7 Wasserdichtigkeit	61
ABSCHNITT 3 – PFLEGE DEINES E-SCOOTERS	62
3.1 Kontrollen vor der Verwendung	62
3.2 Instandhaltung	62
3.3 Videos zur Instandhaltung	62
3.4 Lagerung	63
3.5 Reinigung	63
3.6 Reparaturen	63
3.7 Sicherheitsvorkehrungen	64
ABSCHNITT 4 – STÖRUNGSBEHEBUNG	64
4.1 Wenn sich dein E-Scooter nicht einschalten lässt	64
4.2 Fehlermeldungen	65
ABSCHNITT 5 – WARNHINWEISE, GARANTIE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN	66
5.1 Verwendungszweck	66
5.2 Sicher fahren	67
5.3 Garantie	69
5.4 Entsorgung	70
5.5 Seriennummer	70
5.6 Technische Daten	71

LERNE DEINEN AIR⁵ SUSPENSION SCOOTER KENNEN.

Wir wissen, dass du dich darauf freust, loszulegen, also wollen wir dich nicht aufhalten.

Diese Anleitung erklärt dir alles, was du über deinen Pure Air⁵ Suspension E-Scooter wissen musst. Damit du das Beste aus deinem neuen E-Scooter herausholen kannst, haben wir auch einige Tipps und Tricks zur Instandhaltung sowie Sicherheitshinweise zusammengestellt.

"Ich habe dieses Unternehmen gegründet, um der Menschheit zu helfen. Das Ziel von Pure ist eine Revolution des Individualverkehrs, die einen positiven Einfluss auf unseren Planeten hat und der Gesellschaft heute und in der Zukunft zugutekommt."

Adam Norris - Gründer von Pure Electric

1.1 Inhalt der Verpackung

Diese Verpackung enthält:

- 1x Pure Air⁵ Pro+ Suspension oder Pure Air⁵ Ultra Suspension
- 1x Ladegerät
- 1x Gebrauchsanleitung
- 1x Inbusschlüssel (3 mm)
- 4x M5 Senkschrauben


Wenn eines dieser Elemente fehlt, wenden Sie sich umgehend an Ihr lokales Support-Team.

Wir empfehlen, die Verpackung für die gesamte Dauer der Garantie aufzubewahren.




Bewahre die Verpackung während der gesamten Garantiezeit deines E-Scooters auf. Nach Ablauf dieses Zeitraums entsorge sie bitte verantwortungsbewusst.

1.2 Einrichtung deines neuen E-Scooters



1. Anordnung in der Verpackung


Den E-Scooter während des Aufbaus in der geöffneten Verpackung aufbewahren. Dadurch bleibt er für die nächsten Schritte sicher an seinem Platz.



2. Die Lenkstange anheben

Die restliche Schutzverpackung vom E-Scooter entfernen, dann den E-Scooter in die aufrechte Position aufklappen und darauf achten, dass der Riegel unten ist.


**Wir empfehlen dir dringend, die Verpackung während der Garantiezeit aufzubewahren, falls du den E-Scooter zurückgeben musst.*



3. Den Riegel befestigen


Hebe den Riegel an, bis er sicher in der Lenkstange einrastet.

Warnung! – Nicht mit dem Scooter fahren, wenn der Riegel nicht arretiert ist.




4. Den Lenker anheben

Hebe den Lenker auf die Lenkstange und stelle sicher, dass die inneren Kabel nicht eingeklemmt sind und das äußere Bremskabel nicht verdreht ist.




5. Den Lenker befestigen

Drehe den Lenker, um die Löcher in der Lenkstange auf den Lenker auszurichten. Suche die vier Lenkstangenbolzen (in der versiegelten Verpackung) und den Inbusschlüssel in deiner Zubehörbox. Zieh mit dem Inbusschlüssel alle Schrauben (im Uhrzeigersinn) fest, bis sie bündig sind, und zwar in der in der Abbildung gezeigten Reihenfolge.




6. Die Schrauben festziehen

Dreh jede Schraube um eine weitere Viertelumdrehung, so wie es in der Abbildung gezeigt ist. Zieh alle Schrauben nochmal fest, um ganz sicher zu gehen, **dass sie wirklich fest sitzen** – und zwar so fest wie möglich. Wenn du einen Drehmomentschlüssel verwendest, zieh auf 5 Nm fest.



7. Vollständig aufladen

Lade deinen E-Scooter so lange auf, bis die Statusanzeige des Ladegeräts von rot auf grün wechselt. Empfohlene Zeit: 6 - 10 Stunden.



8. Reifendruck


Stelle sicher, dass die Reifen auf den optimalen Druck von 36 PSI / 2,5 bar befüllt sind.

Verwende stets den Ventilverlängerer mit deiner Pumpe. Andernfalls werden die Ventile der Reifen beschädigt.

2.1 Anweisungen zum Fahren

1. Zunächst schaltest du deinen E-Scooter ein, indem du die zentrale Multifunktionstaste 2 Sekunden lang gedrückt hältst. Das Display schaltet sich ein.
2. Zum Losfahren klappt du den Ständer hoch, stellst einen Fuß auf das Brett und drückst mit dem anderen Fuß gegen den Boden, um dich vorwärts zu bewegen.
3. Hast du dich nach vorne gestoßen, drückst du zum Beschleunigen mit deinem Daumen gleichmäßig den Beschleunigungshebel. Du musst eine Geschwindigkeit von 3 km/h erreichen, bevor der Beschleunigungshebel einrastet.
4. Die Lenkung erfolgt durch Drehen des Lenkers nach links und rechts. Der Lenkmechanismus ist federbelastet, damit er in die Mitte zurückkehrt und der Scooter bei längerem Gebrauch leichter zu lenken ist.
5. Durch Betätigen des Bremshebels kannst du den E-Scooter abbremsen. Der Bremsvorgang aktiviert sowohl die elektrische Hinterradbremse als auch die vordere Trommelbremse.
6. Zum Anhalten verlangsamt du bis fast zum Stillstand. Dann stellst du einen Fuß auf den Boden und stützt dich leicht auf diesen Fuß, um zum Stillstand zu kommen.

Schnelle Tipps, damit du loslegen kannst:



1. Die Bedienelemente

Betätige mit dem rechten Daumen den Gashebel und mit der linken Hand die Bremse und die Blinker.



2. Modus wählen

Schalte die Multifunktionstaste ein und drücke sie zweimal, um den Fahrmodus auszuwählen.



3. Zum Starten abstoßen

Stoße dich einfach vom Boden ab und drücke dann den Gashebel, um den Motor zu aktivieren.

2.2 Pure-App

Über die App für iOS- und Android-Geräte können Sie eine Verbindung zu Ihrem Bluetooth-fähigen Pure E-Scooter herstellen. So können Sie Ihr Smartphone als Dashboard verwenden, auf dem unter anderem die Geschwindigkeit und der Ladezustand des Akkus angezeigt werden.



Weitere Informationen und Download hier:

<https://pureelec.info/app>

Nutze die Pure-App, um zusätzliche Funktionen zu nutzen:



Schließen Sie Ihren E-Scooter ab, um eine unbefugte Nutzung zu verhindern. Die PIN ist standardmäßig auf 888888 eingestellt. Achten Sie darauf, dass Sie diese in eine einzigartige und für Sie leicht zu merkende PIN ändern.



Ändern der Einheiten des Tachometers zwischen km/h und mph. Einschalten des Tempomats. Dies ermöglicht es dir, bei längeren Fahrten den Gashebel mph loszulassen.


2.3 Wichtige Pflegetipps und Empfehlungen



Sorge dafür, dass deine Reifen aufgepumpt sind

Mit der Zeit verlieren deine schlauchlosen Reifen naturgemäß Luftdruck.

Pumpe deine Reifen vor jeder Fahrt auf 36 ps/2,5 bar auf, um Reifenpannen zu vermeiden und die Leistung des E-Scooters zu verbessern.




Maximiere die Reichweite deines E-Scooters

- Lade deinen neuen E-Scooter vollständig auf, bis die Leuchte an deinem Ladegerät grün leuchtet. Empfohlene Zeit: 6 - 10 Stunden.
- Versuche, so lange damit zu fahren, bis der Akku fast leer ist.
- Dann lade den Akku wieder vollständig auf 100 % auf
- Die Reichweite deines Akkus ist nun maximiert.




Fahre sicher und verantwortungsbewusst

Trage einen Helm, benutze Beleuchtung und Blinker und halte dich an die örtlichen Vorschriften.



Wähle deine Höchstgeschwindigkeit

Durch doppeltes Drücken der Einschalttaste kannst du zwischen den 3 Geschwindigkeitsmodi wechseln (auf dem Display mit einem „S“ gekennzeichnet).




Regelmäßige Instandhaltung

Eine regelmäßige Instandhaltung deines Pure Electric-E-Scooters gemäß den Schritten in dieser Gebrauchsanleitung verringert das Risiko von Problemen, die die Leistungsfähigkeit deines E-Scooters beeinträchtigen könnten.

*Blinker an ausgewählten Modellen

2.4 Display



Ein-/Ausschalten

Langer Druck auf (Multifunktions-taste) für 2 Sekunden. Schaltet nach 5 Minuten Inaktivität ab

Scheinwerfer ein/aus

Kurzes Drücken auf (Multifunktions-taste)

Fahrmodus ändern

Doppeltes Drücken auf (Multifunktions-taste)
Wechselt zwischen allen 3 Fahrmodus (Normal, Hoch, Fußgänger)

2.5 Wie du das Display verwendest

Am Display deines E-Scooters findest du eine Multifunktionstaste, die unter dem Display angebracht ist.

Ein-/Ausschalten

Zum Ein- oder Ausschalten des E-Scooters drückst du die Multifunktionstaste und hältst sie 2 Sekunden lang gedrückt. Nach fünf Minuten Inaktivität im eingeschalteten Zustand schaltet sich der E-Scooter automatisch aus, um den Akku zu schonen.

Scheinwerfer

Wenn der E-Scooter eingeschaltet ist, werden die Scheinwerfer durch einen kurzen Druck auf die Multifunktionstaste off und eingeschaltet.

Geschwindigkeit


Die aktuelle Geschwindigkeit wird durch die großen Ziffern in der Mitte des Displays angezeigt.

Bei Geschwindigkeiten unter 3 km/h lässt sich der Gashebel nicht betätigen. Zeigt das Display weniger als 3 km/h an, stoße dich vom Boden ab, bis 3 km/h angezeigt werden. Danach lässt sich der Gashebel durch Drücken des Daumens betätigen.

Fahrmodus

Der Fahrmodus wird mit dem Symbol  über der Geschwindigkeitsanzeige angezeigt.

Bei der ersten Benutzung des E-Scooters ist er auf den „normalen“ Modus eingestellt. Durch doppeltes Drücken der Multifunktionstaste kannst du zwischen den Fahrmodi wechseln. Der ausgewählte Fahrmodus wird gespeichert, wenn der E-Scooter ausgeschaltet wird.



Modus	Fußgänger	Normal	Hoch
Geschwindigkeitsbegrenzung 	6 km/h	20 km/h	25 km/h
Display	Aus	Weiß	Rot
Mode info	Scheinwerfer blinkt	Beste Reichweite und tägliche Fahrt.	Beste Steigfähigkeit und Beschleunigung.

Blinker ◀ ▶

Die Blinker werden durch Drücken der linken oder rechten Blinker-Taste betätigt. In den oberen Ecken des Bildschirms blinken grüne Pfeile synchron mit den Blinkern. Die Blinker werden durch erneutes kurzes Drücken der Taste ausgeschaltet. Die Blinker schalten sich nach 30 Sekunden automatisch ab.


*Blinker nur an ausgewählten Modellen.

Tempomat

Der Tempomat ist standardmäßig ausgeschaltet und lässt sich nur über die mobile App einschalten. Ist der Tempomat aktiviert, blinkt das Symbol  weiß.


Ist der Tempomat aktiviert, wird er durch 5 Sekunden langes Betätigen des Gashebels bei einer konstanten Geschwindigkeit aktiviert. Das Symbol ist durchgehend weiß und es ertönen zwei Pieptöne. Dein E-Scooter hält eine konstante Geschwindigkeit, wenn du den Gashebel loslässt.

Der Tempomat wird durch Drücken der Bremse oder des Gashebels deaktiviert und durch ein einzelnes Tonsignal signalisiert.



Akkustand

Der verbleibende Akkustand wird mit dem Akkustatus unter der Geschwindigkeitsanzeige angezeigt. Der Status ist in fünf Balken unterteilt, wie unten dargestellt.



2.6 Akku und Ladegerät

Dein E-Scooter wird durch einen Lithium-Ionen-Akku angetrieben. Für uns bei Pure Electric stehen deine Sicherheit und die Langlebigkeit deines E-Scooters an erster Stelle. Auch wenn wir bei der Entwicklung sicherer Akkus führend sind, empfehlen wir dir dringend, diese zusätzlichen Sicherheitshinweise zu lesen, zu verstehen und zu befolgen.

Vor dem Aufladen

- Wenn du eine Beschädigung am Ladegerät oder an den Kabeln feststellst, darfst du das Ladegerät nicht weiter benutzen, sondern musst dich an Pure Electric wenden.
- Verwende zum Aufladen deines E-Scooters ausschließlich das mit deinem E-Scooter mitgelieferte Original-Ladegerät oder ein Original-Ersatzgerät von Pure Electric.
- Ladegerät Modell-Nr. für Pure Air5 Pro+ : FY-42020000
- Ladegerät Modell-Nr. für Pure Air5 Ultra : FY1505462000
- Lasse den Scooter vor dem Aufladen abkühlen.

So lädst du deinen E-Scooter auf

- Lade den Akku vollständig auf, ehe du das erste Mal mit dem E-Scooter fährst.
- Die maximale Ladespannung für Pure Air5 Pro+ beträgt 42V DC, 3A
- Die maximale Ladespannung für Pure Air5 Ultra beträgt 54.6V DC, 3A
- Während des Ladevorgangs sind alle normalen Funktionen des E-Scooters deaktiviert. Durch Drücken der Multifunktionstaste wird eine Anzeige zum Aufladen des Akkus eingeblendet.
- Sobald das Licht am Ladegerät von rot auf grün wechselt, ist der Ladezyklus abgeschlossen.
- Wenn der Ladevorgang beendet ist, ziehe den Stecker des Ladegeräts.

Wo du deinen E-Scooter aufladen kannst

- Lade den E-Scooter nur bei Temperaturen zwischen 5°C und 40°C auf.
- Lade den Akku stets in einer trockenen und sauberen Umgebung auf und schütze ihn vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lade den E-Scooter stets in einem sicheren und gut belüfteten Bereich auf (z. B. fern von brennbaren Materialien, Kindern und Tieren). Wenn möglich, lagere den E-Scooter in einer Garage oder einem Schuppen.
- Lass den E-Scooter beim Aufladen nicht unbeaufsichtigt.
- Lade das Produkt niemals auf, während du schläfst.
- Lasse deinen Scooter nie in Fluchtwegen stehen oder aufladen.
- Der E-Scooter ist nicht für den Einsatz in Höhenlagen über 2000 m über dem Meeresspiegel geeignet.

Pflege des Akkus

- Wir empfehlen, den E-Scooter mindestens einmal im Monat aufzuladen, wenn du ihn über einen längeren Zeitraum nicht nutzt.
- Eine längere Ladezeit oder eine schlechte Leistung deuten auf Probleme mit dem Akku hin. Wende dich bei Bedenken an den Händler, bei dem du ihn gekauft hast.

Warnhinweise

- **WARNUNG** - Brandgefahr - keine durch den Benutzer zu wartenden Teile.
- Versuche nicht, deinen Akku oder dein Ladegerät zu reparieren. Wenn du versuchst, den Akku, das Ladegerät oder die Software zu verändern, wird deine Garantie nichtig und es besteht ein erhöhtes Risiko.
- Dieser E-Scooter enthält Akkus, die ausschließlich von Fachpersonal ausgetauscht werden dürfen.

Im Notfall:

Wenn dein Scooter eines der folgenden Anzeichen aufweist: Rauch, übermäßige Hitze, Brandgeruch, Zischen oder Knistern, Undichtigkeiten oder Blasenbildung; befolge diese Schritte:

- Stelle die Benutzung sofort ein
- Wenn es ungefährlich ist, trenne das Ladegerät ab und entferne den Scooter aus deiner Wohnung.
- Verlasse die Wohnung und verständige den Rettungsdienst.

2.7 Wasserdichtigkeit

Dieser E-Scooter ist für den Gebrauch im Freien konzipiert und wasserdicht nach **IP65**. Daher kannst du den E-Scooter im Regen benutzen und durch Pfützen fahren, aber vermeide es, ihn ganz oder teilweise ins Wasser zu tauchen. Hierdurch erlischt deine Garantie. Weitere Informationen zum Schutzgrad IP65 findest du online und im Folgenden.

- 6** Absolut staubdicht. Vollständiger Schutz gegen Staub und andere Partikel, einschließlich einer Vakuumabdichtung, die gegen kontinuierlichen Luftstrom getestet wurde.
- 5** Schutz gegen Niederdruck-Wasserstrahl (6,3 mm) aus jedem Winkel (ein begrenztes Eindringen ist ohne schädliche Auswirkungen möglich).

3.1 Kontrollen vor der Verwendung

Die regelmäßige Instandhaltung deines E-Scooters trägt zur Fahrsicherheit bei und verlängert seine Nutzungsdauer. Vor jeder Fahrt:

- Überprüfe, ob ALLE Schrauben und Bolzen fest angezogen sind, vor allem diejenigen des Lenkers, des Scharniers, der Bremsen und des
- Kontrolliere deine Reifen und den Reifendruck und achte darauf, dass er im optimalen Bereich liegt, der auf der Reifenwand angegeben ist (zwischen 36-50psi).
- Beim Bremsen nutzt dein E-Scooter die regenerative Bremse am Hinterrad, um den Akku aufzuladen. Ist dein Akku jedoch vollständig aufgeladen, vor allem zu Beginn einer Abfahrt, wird die regenerative Bremsung zum Schutz des Akkus reduziert. Stelle immer sicher, dass die Trommelbremse am Vorderrad richtig eingestellt ist, bevor du losfährst, um ein gleichmäßiges Bremsen während der gesamten Fahrt zu gewährleisten.

3.2 Instandhaltung

Unterstützung und Beratung zur Wartung sowie weitere Informationen finden Sie auf der Pure-Website oder wenden Sie sich an Ihr lokales Support-Team:

<https://pureelec.info/contact>



- Reinige den E-Scooter nach jeder Benutzung sorgfältig mit einem feuchten Tuch. (siehe 3.5 für weitere Details).
- Bei einer Lockerung des Riegels, der Stange oder des Scharniermechanismus des Fußbrettes wenden Sie sich bitte umgehend an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.
- Kontrolliere vor der Fahrt stets den Reifendruck, um sicherzustellen, dass er innerhalb des empfohlenen Bereichs von 36-50 psi liegt. In diesem Bereich sorgen niedrigere Drücke für ein angenehmeres Fahrgefühl, während höhere Drücke die beste Leistung bringen.

3.3 Videos zur Instandhaltung

Um einfach verständliche Videos anzusehen, die dir bei der selbständigen Instandhaltung deines E-Scooters helfen, scanne einfach den QR-Code:

<https://pureelec.info/maintenance>



3.4 Lagerung

Lagere den E-Scooter an einem trockenen Ort und vor direktem Sonnenlicht geschützt. Wenn der Akku nicht benutzt wird, lade ihn jeden Monat auf, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern und Schäden zu vermeiden.

Lagere den E-Scooter niemals bei Temperaturen über 50°C oder unter -20°C, da dies zu Beschädigungen führen kann. Bei kalten Temperaturen nimmt die Kapazität des Akkus ab, was sich auf die Reichweite auswirkt.

3.5 Reinigung

Zur Vermeidung von Korrosion solltest du deinen E-Scooter nach jeder Benutzung reinigen und abtrocknen.

- Verwende zur Reinigung einen angefeuchteten Schwamm oder ein Tuch und trockne ihn anschließend mit einem Handtuch ab.
- **NICHT** zu viel Wasser oder scharfe Substanzen wie Entfetter verwenden, da sie den E-Scooter und seinen Akku beschädigen können.
- **NIEMALS** einen Hochdruckreiniger für die Reinigung des E-Scooters verwenden.

3.6 Reparaturen

Ist eine Reparatur deines E-Scooters erforderlich, die unter die Garantie fällt, wenden Sie sich an Ihr lokales Support-Team, um die Reparatur zu veranlassen.

Alternativ kann jede E-Scooter-Werkstatt vor Ort dir bei kleinen, nicht von der Garantie abgedeckten Reparaturen helfen (lies den Abschnitt „Garantie“, um zu erfahren, was von der Garantie abgedeckt ist und was nicht), wann immer du sie brauchst. Auf unserer Website findest du unter „Ersatzteile“ die gängigsten Ersatzteile, damit du genau das Teil dabei hast, das du für die Reparatur brauchst.

Das Öffnen, Auseinandernehmen oder Verändern des E-Scooters mit nicht zugelassenen oder nicht offiziellen Teilen oder Zubehör und/oder durch eine nicht qualifizierte Person hat den Verlust der Garantie zur Folge.

Dieser E-Scooter enthält Akkus, die nicht vom Benutzer ausgetauscht werden können. Die Akkus dürfen ausschließlich durch Pure Electric ersetzt werden.

Bei Fragen zu Reparaturen wenden Sie sich an Ihr lokales Support-Team

3.7 Sicherheitsvorkehrungen

Dieser E-Scooter darf von Personen ab 16 Jahren und älter benutzt werden.

Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis können ihn auch benutzen, wenn sie angemessen beaufsichtigt oder unterwiesen wurden, um den E-Scooter sicher zu benutzen, und wenn sie die damit verbundenen Gefahren verstehen.

Kinder dürfen nicht mit dem E-Scooter spielen. Die Reinigung und Instandhaltung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Der E-Scooter darf ausschließlich mit dem im Lieferumfang des E-Scooters enthaltenen Netzteil verwendet werden.

Der Eigentümer des E-Scooters ist dafür verantwortlich, dass alle Benutzer diese Anleitung vor der Benutzung gelesen haben. Beim Verkauf dieses E-Scooters musst du diese Anleitung dem Verkauf beifügen.

Pure Electric Limited haftet nicht für Schäden, Verluste, Verletzungen, Kosten und Streitigkeiten jeglicher Art, die durch die Missachtung der in dieser Gebrauchsanleitung enthaltenen Informationen oder durch die Missachtung geltender örtlicher Verkehrsvorschriften oder Park- und Entsorgungsvorschriften durch den Benutzer entstehen.

Diese Anleitung enthält grundlegende Anweisungen für den Zusammenbau und die Bedienung des E-Scooters. Bei Fragen zur sicheren und richtigen Verwendung des E-Scooters wende dich bitte an deinen Verkäufer. In dieser Anleitung werden die Benutzer im Allgemeinen als „du“ bezeichnet.

Falls du glaubst, dass dein E-Scooter nicht alle im Abschnitt 1.1 beschriebenen Teile enthält oder falls du eine Beschädigung des E-Scooters vermutest, wende dich bitte innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf an Pure Electric.

4

STÖRUNGSBEHEBUNG

4.1 Wenn sich dein E-Scooter nicht einschalten lässt:

Manchmal kann es vorkommen, dass dein E-Scooter in einen Deep Sleep-Modus wechselt. Um ihn wieder zu aktivieren, lade deinen E-Scooter vollständig auf

- Schließe das Ladegerät an deinen E-Scooter an. Die Leuchte des Ladegeräts sollte von grün auf rot wechseln.
- Lade deinen E-Scooter vollständig auf. Sobald das Licht am Ladegerät von rot auf grün wechselt, ist der Ladezyklus abgeschlossen.

4.2 Fehlermeldungen

Dein E-Scooter ist so programmiert, dass er unter bestimmten Bedingungen eine Störungsmeldung anzeigt. Diese Meldungen weisen darauf hin, dass der E-Scooter nicht korrekt funktioniert.

Das Support-Team von Pure hilft dir dann bei den nächsten Schritten, um deinen E-Scooter wieder betriebsbereit zu machen.

Als Referenz:

Störungscode	Störungsgrund	Kundenhinweis
E1	Rückseitige Elektronik Bremsenstörung	Nicht fahren. Wenden Sie sich an Ihr lokales Support-Team, um dich beraten zu lassen.
E2	Gashebel	Nicht fahren. Wenden Sie sich an Ihr lokales Support-Team, um dich beraten zu lassen.
F2	Gashebel	Dieser Fehlercode weist darauf hin, dass der Gashebel beim Einschalten des Scooters nicht auf „0“ stand. Überprüfe, dass der Gashebel auf „0“ steht, dann sollte F2 gelöscht werden. Wenn der Gashebel klemmt und nicht von selbst in die 0-Stellung zurückkehrt oder die Störung weiterhin besteht, fahre nicht mit dem Scooter und wende dich an den Händler, bei dem du ihn gekauft hast.
E3	System-kommunikation	Nicht fahren. Wenden Sie sich an Ihr lokales Support-Team, um dich beraten zu lassen.
E4	Überstrom	Wenden Sie sich an Ihr lokales Support-Team, um dich beraten zu lassen.
E5	Unterspannung	Wenden Sie sich an Ihr lokales Support-Team, um dich beraten zu lassen.
E6	Überspannung	Tritt der Code nur selten oder unmittelbar nach dem Aufladen auf und verschwindet dann wieder, ist das normal. Tritt es häufiger auf, muss das Gerät überprüft werden. Wenden Sie sich an Ihr lokales Support-Team, um dich beraten zu lassen.
E7	Motordrehzahl	Wenden Sie sich an Ihr lokales Support-Team, um dich beraten zu lassen.
E9	Systemüber-temperatur	Tritt dies nur selten auf, vor allem nach langen Fahrten oder Steigungen, und verschwindet wieder, wenn das System abkühlt - ist das normal. Tritt es häufiger auf, muss das Gerät überprüft werden. Wenden Sie sich an Ihr lokales Support-Team, um dich beraten zu lassen.
E11	Motor-Übertemperatur	Tritt dies nur selten auf, vor allem nach langen Fahrten oder Steigungen, und verschwindet wieder, wenn das System abkühlt - ist das normal. Tritt es häufiger auf, muss das Gerät überprüft werden. Wenden Sie sich an Ihr lokales Support-Team, um dich beraten zu lassen.
E13	Akku-kommunikation	Wenden Sie sich an Ihr lokales Support-Team, um dich beraten zu lassen.

5.1 Verwendungszweck



VORSICHT

Dieser E-Scooter ist für die persönliche Nutzung für kurze Strecken auf asphaltierten und gepflasterten Untergründen konzipiert, die den Reifen den notwendigen Grip bieten und gewöhnlich von persönlichen Fortbewegungsmitteln wie Fahrrädern und Skateboards genutzt werden.

- Dieser E-Scooter darf nicht auf losem Untergrund wie Schotter oder Sand oder auf rutschigen Oberflächen wie nassem Stein, Kopfsteinpflaster, Eis und Schnee oder Metall benutzt werden.
- Vermeide Bordsteinkanten und plötzliche Höhenunterschiede.
- Dieser E-Scooter darf nur von einer Person gleichzeitig benutzt werden.
- Dieser E-Scooter darf nur von Personen ab 16 Jahren genutzt werden.
- Befolge stets die Vorschriften in dem Gebiet, in dem du mit dem E-Scooter fährst.
- Das Gewicht des Fahrers darf 120 kg nicht überschreiten, wobei Rucksäcke und andere Gegenstände, die der Fahrer mit sich führt, inbegriffen sind.
- Ein Überschreiten des Gewichtslimits kann zu Verletzungen des Fahrers und/oder zu Schäden am E-Scooter führen und lässt die Garantie erlöschen.
- Transportiere keine Gegenstände an den Griffen.

- Die maximale Größe des Benutzers beträgt 2 m.

In Großbritannien wird dieser E-Scooter vom Verkehrsministerium als „Personal Light Electric Vehicle“ klassifiziert. Es ist verboten, diesen E-Scooter ohne Versicherung auf öffentlichen Straßen in Großbritannien zu fahren. Auf Privatgrundstücken ist es jedoch erlaubt, das Gerät mit Zustimmung des Eigentümers zu benutzen.

Je nach Ort sind die Vorschriften unterschiedlich; mach dich mit ihnen vertraut und befolge die Gesetze jederzeit.

Der Benutzer ist dafür verantwortlich, die Vorschriften zu verstehen und einzuhalten, die für sein Umfeld gelten, in dem er fährt. Das gilt für alle Länder. Diese Vorschriften können unter anderem Folgendes umfassen (sind aber nicht darauf beschränkt):

- Anforderung an das Mindestalter
- Geschwindigkeitsbegrenzung
- Erforderliche Schutzausrüstung
- Straßenverkehrsordnung.

Führe keine Veränderungen am E-Scooter durch und verwende kein Zubehör, das nicht von Pure Electric zugelassen ist.

Veränderungen können die sichere Funktion beeinträchtigen und zu schweren Verletzungen und/oder Schäden führen.

Dieser Scooter darf nicht auf unbefestigten Oberflächen benutzt werden.

5.2 Sicher fahren

Das Fahren jedes Fahrzeugs ist mit Risiken verbunden. Dieser E-Scooter ist keine Ausnahme. Wie auch beim Fahrrad solltest du dir einen sicheren Ort zum Üben suchen und, wenn es möglich ist, jemanden bitten, dir bei den ersten Fahrten zu helfen. Es ist wichtig, dass du dich mit den Bedienelementen des E-Scooters vertraut machst, ehe du in einer Umgebung fährst, in der das Risiko eines Zusammenstoßes besteht. Übe in einem ruhigen Bereich abseits von anderen Fahrzeugen und Gefahren.

Lies diese Anleitung vor der Fahrt sorgfältig durch und vergewissere dich, dass du sie verstanden hast.

1. Kontrolliere die Bremsen, Räder und die Reifen vor jeder Fahrt. Fahre nie mit beschädigten Bremsen. Mit dem Bremshebel auf der linken Seite des Lenkers kannst du den E-Scooter abbremsen. Der Bremshebel aktiviert gleichzeitig die Trommelbremse vorne und die elektrische Bremse am Hinterrad. Betätige den Bremshebel vorsichtig, um die Bremse effektiv und stabil zu nutzen, und sei dir bewusst, dass sich der Bremsweg bei nassem Wetter verlängern kann.
2. Überprüfe vor jeder Fahrt, ob das Lenksystem funktioniert und ob der Riegel für den Klappmechanismus richtig sitzt und der Griff fest arretiert ist.
3. Trage flache und geschlossene Schuhe, wenn du den E-Scooter benutzt. Halte beim Fahren immer beide Füße auf dem E-Scooter, es sei denn, du fährst gerade los oder willst anhalten. Wenn du vom E-Scooter absteigst, warte, bis er vollständig zum Stehen gekommen ist.
4. Wir empfehlen dir, beim Fahren mit dem E-Scooter eine Schutzausrüstung (z. B. Helm, Knie Schonener usw.) zu tragen.
5. Halte den Lenker während der Fahrt jederzeit mit beiden Händen fest.
6. Du bist dafür verantwortlich, den E-Scooter mit gutem Urteilsvermögen zu fahren, um die Verletzungsgefahr zu verringern. Benutze den E-Scooter nicht unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten, die dein Urteilsvermögen beeinträchtigen können. Wende deinen gesunden Menschenverstand an, um Gefahren zu erkennen und zu vermeiden, die dich, andere und fremdes Eigentum gefährden können, wenn du den E-Scooter benutzt.
7. Der E-Scooter ist für den Gebrauch im Freien auf glatten, stabilen Oberflächen konzipiert. Du musst dich den Bedingungen anpassen, unter denen du fährst, und jederzeit mit möglichen Gefahren rechnen (z. B. Licht, Wetter, andere Verkehrsteilnehmer usw.).
8. Um sicher fahren zu können, müssen beide Reifen jederzeit den Boden berühren (sofern die Bedingungen es zulassen) und ausreichend Grip haben.
9. Falls dein E-Scooter kaputt geht oder Verschleißerscheinungen aufweist, ist es dringend zu empfehlen, eine Wartung durchführen zu lassen.

Auch wenn dieser E-Scooter der Schutzart IP65 entspricht (siehe Abschnitt 2.6), musst du vorsichtig sein, wenn du bei Nässe fährst, und den E-Scooter nach dem Gebrauch trocknen. Verwende den E-Scooter nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 40°C. Dies kann negative Auswirkungen auf die Leistung und Lebensdauer des Akkus und des Motors haben.

- Achte darauf, dass der E-Scooter nicht in einer Umgebung mit einer Luftfeuchtigkeit von mehr als 90 % steht.
- Versuche nicht, den E-Scooter während der Fahrt abzuschalten.
- Sei besonders vorsichtig, wenn du den E-Scooter im Dunkeln benutzt.
- Meide Bereiche, die überfüllt sind.
- Mach dich bemerkbar, wenn
- du dich einem Fußgänger oder Radfahrer näherst, wenn du nicht gesehen oder gehört wirst. Zu diesem Zweck ist dieser E-Scooter mit einer Klingel ausgestattet.



WARNUNG

Vorsicht, die Bremse kann bei Gebrauch heiß werden. Nach dem Gebrauch nicht berühren.

Der E-Scooter darf ausschließlich mit Original-Ersatzteilen von einem autorisierten Lieferanten oder Geschäft und durch einen zugelassenen Mechaniker repariert werden. Das Öffnen, Auseinandernehmen oder Verändern des E-Scooters mit nicht zugelassenen oder nicht offiziellen Teilen oder Zubehör und/oder durch eine nicht qualifizierte Person hat den Verlust der Garantie zur Folge.

Wie alle mechanischen Komponenten ist auch ein Fahrzeug hohen

- Steig beim Eintritt in eine Fußgängerzone von deinem E-Scooter ab und durchquere die geschützten Passagen im Gehen.
- Nutze den E-Scooter nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.
- Dieses Fahrzeug ist nicht für akrobatischen Einsatz gedacht.
- Überprüfe den Anzug der verschiedenen verschraubten Elemente regelmäßig, insbesondere die Radachsen, das Klappsystem, das Lenksystem und das Bremssystem.
- Beseitige alle durch die Benutzung entstandenen scharfen Kanten.
- Der Ständer muss hochgeklappt sein, bevor du auf den Scooter steigst. Steige niemals auf die Schutzbleche.

Nach Ermessen von Pure Electric können weitere relevante Informationen hinzugefügt werden.

Belastungen und Verschleiß ausgesetzt. Die verschiedenen Materialien und Komponenten können unterschiedlich

auf Abnutzung oder Belastung reagieren. Wenn die zu erwartende Nutzungsdauer einer Komponente überschritten ist, kann sie plötzlich brechen und damit das Risiko von Verletzungen für den Benutzer bergen.

Risse, Kratzer und Farbveränderungen in den stark beanspruchten Bereichen deuten auf eine Überschreitung der Lebensdauer der Komponente hin und sie sollte ersetzt werden.

5.3 Garantie

Übersicht

Dein E-Scooter verfügt über eine eingeschränkte Garantie auf Material- und Verarbeitungsmängel. Damit die Garantie gültig bleibt, musst du alle Anweisungen befolgen, nur zugelassene Teile verwenden und eine unsachgemäße Verwendung vermeiden. Für die Inanspruchnahme dieser Garantie benötigst du deinen Kaufbeleg.

Was ist von der Garantie abgedeckt

Wir übernehmen die Kosten für Defekte aufgrund von Herstellungsmängeln an wichtigen Teilen, wie Fahrgestell, Motor, Akku, Bremssystem, Rädern, Griffen und elektronischen Bedienelementen. Dazu gehören auch interne Mängel wie elektrische Störungen, Akku-Defekte und strukturelle Mängel, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden.

Was ist nicht von der Garantie abgedeckt

Die Garantie erstreckt sich nicht auf:

- **Schäden, die nach unserer Einschätzung auf unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind, wie Stürze, Stöße, Überlastung, Stunts oder Sprünge.**
- **Jegliche Ansprüche, wenn der Scooter verändert wurde, einschließlich der Verwendung von nicht originalen oder nicht zugelassenen Teilen und Zubehör.**
- **Eintauchen in Wasser oder längerer Kontakt mit Feuchtigkeit, über den normalen Gebrauch hinaus.**
- **Verwendung falscher Reifen, Vollgummireifen oder Schaumreifen oder Nutzung mit zu geringem Reifendruck.**
- **Verwendung nicht zugelassener Ladegeräte oder Versäumnis, das Ladegerät bei Ansprüchen im Zusammenhang mit dem Akku zurückzugeben.**
- **Kosmetische Schäden, Verschleiß einschließlich Lackschäden oder Kratzer.**
- **Unsachgemäße Wartung, z. B. zu fest angezogene oder beschädigte Schrauben, Öffnen oder Wartung durch nicht autorisierte Servicestellen.**
- **Normaler Verschleiß des Akkus durch Alterung oder Gebrauch.**

- **Verschleißteile, einschließlich Reifen und Durchstiche, Bremszüge, Reibflächen (Bremsbeläge), Griffe und Reflektoren.**
- **Öffnen oder Wartung durch eine nicht zugelassene Servicestelle.**

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zum Erlöschen der Garantie führen. Im Zweifelsfall wende dich bitte an uns oder einen autorisierten Servicepartner, bevor du deinen Scooter benutzt oder wartest.

Die vollständigen Garantiebedingungen findest du unter pureelectric.com/pages/warranty

Geschäftssitz von Pure Electric (UK & EU):


UK-Standort

Pure Electric LTD.
4 Axis, Hawkfield Way,
Hawkfield Business Park,
Bristol, BS14 0BY, UK

Bevollmächtigter EU-Vertreter

Pure Electric France SAS
78 Av. Raymond Poincaré,
75116, Paris, France

5.4 Entsorgung



Dieses Symbol auf einem Produkt weist darauf hin, dass das Produkt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU entspricht. Elektrische Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte recycle sie bei den dafür vorgesehenen Sammelstellen. Wende dich an die Behörden vor Ort oder an deinen Händler, um Ratschläge zum Recycling zu erhalten. Eine ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten trägt zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit bei.

5.5 Seriennummer

Die Seriennummer ist auf der Unterseite des Akkus deines E-Scooters und auf der Außenseite der Verpackung zu finden.

SERIENNUMMER:

MODELL:

EIGENTÜMER:

5.6 Technische Daten

Modell	PURE AIR⁵ PRO + S U S P E N S I O N	PURE AIR⁵ ULTRA S U S P E N S I O N
Nennleistung des Motors	350W (924W Spitze)	500W (1201W Spitze)
Max. Reichweite	62Km	93.8km
Gewicht	21.4 kg	22.6 kg
Spannung	36V	48V
Akku-Kapazität	12Ah 36V (432Wh)	13Ah 48V (624Wh)
Akku-Modell Nr.	LS3612D	JT-ESB13-15
Ladedauer	7.25 Stunden	8 Stunden
Steigfähigkeit (bis zu %)	14%	19%
Maße (zusammengeklappt)	54cm (H) x 61cm (B) x 118cm (L)	54cm (H) x 68cm (B) x 118cm (L)
Maße (auseinandergeklappt)	125cm (H) x 61cm (B) x 118cm (L)	125cm (H) x 68cm (B) x 118cm (L)
Rahmenmaterial	Stahl	
Raddurchmesser	10 Zoll / 25,4 cm	
Antrieb	Elektrisch	
Höchstgeschwindigkeit	≤ 25 km/h	
Bremsen	Trommelbremse (Vorderrad) und regenerative Bremse (Hinterrad)	
Akku	Lithium-Ionen-Akku	
A-gewichteter Emissionsschalldruckpegel	< 70 dB (A)	
Bluetooth	2400-2480MHz	
Frequenzbereich(e)	+4dBm	
Maximale RF-Leistung	100-240V AC, 50-60Hz, 2,5A	
Ladegerät-Eingang	42V DC, 2.0A	54.6V DC, 2.0A

UK Declaration of Conformity

PURE
ELECTRIC

In accordance with EN ISO 17050-1:2004

We: Pure Electric Ltd.

Of: Pure Electric, New Farm Offices, Hartlake, Glastonbury, Somerset, BA6 9AB, UK.

In accordance with the Following Regulations:

2017/1206	Radio Equipment Regulations
2016/1101	Electrical Equipment (Safety) Regulations
2016/1091	Electromagnetic Compatibility Regulations
2012/3032	Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations (RoHS)
2008/1597	Supply of Machinery (Safety) Regulations

Hereby declare that:

Equipment:	Personal Light Electric Vehicles
Branded:	Pure Electric
Model No:	Air5 Pro+ Suspension / Air5 Ultra Suspension

Is in conformity with the applicable requirements of the above regulations and the following Documents:

EN 300 328 V2.2.2	Harmonized standard for the Radio Equipment Directive (RED) for wideband data transmission equipment
EN 301 489-1 V2.2.3	
EN 301 489-17 V3.2.4	
EN 60335-2-29:2021 +A1:2021	Household and similar electrical appliances - Safety - Particular requirements for battery chargers
EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017+A1:2019+A14:2019 +A2:2019+A15:2021+A16:2023	Household and similar electrical appliances - Safety - General requirements
EN 61000-6-1:2019	Immunity standard for residential, commercial, and light-industrial environments
EN 61000-6-3:2021	Emission standard for residential, commercial, and light-industrial environments
EN 17128:2020	Light motorized vehicles for the transportation of persons and goods and related facilities and not subject to type-approval for on-road use. Personal light electric vehicles (PLEV). Requirements and test methods
EN ISO 12100:2010	Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction
EN 62133-2:2017	Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes. Safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable applications - Lithium systems
BSEN 60529:1992	Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) IP65
EN 62479:2010	Assessment of the compliance of low power electronic and electrical equipment with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields.
EN 62233:2008	Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar apparatus with regard to human exposure

Technical file compiled by and available at: Pure Electric Ltd, New farm Offices, Hartlake, Glastonbury, Somerset, UK, BA6 9AB. & Pure Electric, France SAS, 10 Rue Greneta, 75003, Paris, France.

I hereby declare that the equipment named above has been designed to comply with the relevant sections of the above referenced specifications. The unit complies with all applicable essential requirements of the directives.

Authorised Signatory on behalf of Pure Electric:

Simon McNamee, Lead Engineer

4th September 2025

4 Axis, Hawkfield Way, Hawkfield Business Park,
Bristol, BS14 0BY, UK.

UK
CA

EU Declaration of Conformity

PURE
ELECTRIC

In accordance with EN ISO 17050-1:2004

We: Pure Electric Ltd.

Of: Pure Electric, New Farm Offices, Hartlake, Glastonbury, Somerset, BA6 9AB, UK.

In accordance with the Following Directives:

2014/53/EU	Radio Equipment Regulations (RED)
2014/35/EU	Low Voltage Directive (LVD)
2014/30/EU	Electromagnetic Compatibility (EMC)
2011/65/EU	Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS) and amending directives: (EU) 2015/863, (EU) 2017/2102
2006/42/EC	Machinery Directive (MD)
2023/1542 EU	Directive concerning batteries and waste batteries

Hereby declare that:

Equipment:	Personal Light Electric Vehicles
Branded:	Pure Electric
Model No:	Air5 Pro+ Suspension / Air5 Ultra Suspension

Is in conformity with the applicable requirements of the above directives and the following Documents:

EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4	Harmonized standard for the Radio Equipment Directive (RED) for wideband data transmission equipment
EN 60335-2-29:2021 +A1:2021	Household and similar electrical appliances - Safety - Particular requirements for battery chargers
EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017+A1:2019+A14:2019 +A2:2019+A15:2021+A16:2023	Household and similar electrical appliances - Safety - General requirements
EN 61000-6-1:2019	Immunity standard for residential, commercial, and light-industrial environments
EN 61000-6-3:2021	Emission standard for residential, commercial, and light-industrial environments
EN 17128:2020	Light motorized vehicles for the transportation of persons and goods and related facilities and not subject to type-approval for on-road use. Personal light electric vehicles (PLEV). Requirements and test methods
EN ISO 12100:2010	Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction
EN 62133-2:2017	Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes. Safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable applications - Lithium systems
BSEN 60529:1992	Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) IP65
EN 62479:2010	Assessment of the compliance of low power electronic and electrical equipment with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields.
EN 62233:2008	Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar apparatus with regard to human exposure

Technical file compiled by and available at: Pure Electric Ltd, New farm Offices, Hartlake, Glastonbury, Somerset, UK, BA6 9AB. & Pure Electric, France SAS, 10 Rue Greneta, 75003, Paris, France.

I hereby declare that the equipment named above has been designed to comply with the relevant sections of the above referenced specifications. The unit complies with all applicable essential requirements of the directives.

Authorised Signatory on behalf of Pure Electric:



Koenraad Wauman

10th May 2025

Kuiperstraat 63, 9100 Sint-Niklaas,
Belgium.



A&NZ Declaration of Conformity

PURE
ELECTRIC

In accordance with EN ISO 17050-1:2004

We: Pure Electric Ltd.

Of: Pure Electric, New Farm Offices, Hartlake, Glastonbury, Somerset, BA6 9AB, UK.

In accordance with the Following Directives:

2014/53/EU	Radio Equipment Regulations (RED)
2014/35/EU	Low Voltage Directive (LVD)
2014/30/EU	Electromagnetic Compatibility (EMC)
2011/65/EU	Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS) and amending directives: (EU) 2015/863, (EU) 2017/2102
2006/42/EC	Machinery Directive (MD)
2023/1542 EU	Directive concerning batteries and waste batteries

Hereby declare that:

Equipment:	Personal Light Electric Vehicles
Branded:	Pure Electric
Model No:	Air5 Pro+ Suspension / Air5 Ultra Suspension

Is in conformity with the applicable requirements of the above directives and the following Documents:

AS/NZS 4268:2017+A1:2021	Radio equipment and systems—Short range devices—Limits and methods of measurement
AS/NZS 2772.2:2016 +A1:2018	Radiofrequency fields - Part 2: Principles and methods of measurement and computation - 3 kHz to 300 GHz
EN 60335-2-29:2021+A1:2021	Household and similar electrical appliances - Safety - Particular requirements for battery chargers
AS/NZS 60335.1:2020+A1:2021	Household and similar electrical appliances - Safety - General requirements
AS/NZS 60335.2.114:2018	Household and similar electrical appliances - Safety - Particular requirements for self-balancing personal transport devices for use with batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes.
EN 61000-6-1:2019	Immunity standard for residential, commercial, and light-industrial environments
AS/NZS 61000-6-3:2021	Emission standard for residential, commercial, and light-industrial environments
EN 17128:2020	Light motorized vehicles for the transportation of persons and goods and related facilities and not subject to type-approval for on-road use. Personal light electric vehicles (PLEV). Requirements and test methods
EN ISO 12100:2010	Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction
EN 62133-2:2017	Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes. Safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable applications - Lithium systems
BSEN 60529:1992	Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) IP65
EN 62479:2010	Assessment of the compliance of low power electronic and electrical equipment with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields
EN 62233:2008	Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar apparatus with regard to human exposure

Technical file compiled by and available at: Pure Electric Ltd, New farm Offices, Hartlake, Glastonbury, Somerset, UK, BA6 9AB. & Pure Electric, France SAS, 10 Rue Greneta, 75003, Paris, France.

I hereby declare that the equipment named above has been designed to comply with the relevant sections of the above referenced specifications. The unit complies with all applicable essential requirements of the directives.

Authorised Signatory on behalf of Pure Electric:

Simon McNamee, Lead Engineer

4th September 2025

4 Axis, Hawkfield Way, Hawkfield Business Park,
Bristol, BS14 0BY, UK.

S. McNamee



Déclaration de conformité UE

PURE
ELECTRIC

Conforme à la norme EN ISO 17050-1:2004

La société : Pure Electric Ltd.

Siège social : Pure Electric, New Farm Offices, Hartlake, Glastonbury, Somerset, BA6 9AB, Royaume-Uni.

Conformément à la ou aux Directives suivantes :

2014/53/EU	Réglementation relative aux équipements radioélectriques (RED)
2014/35/EU	Directive Basse Tension
2014/30/EU	Compatibilité électromagnétique (CEM)
2011/65/EU	Directive RoHS (limitation de l'utilisation de substances dangereuses) et directives modificatrice: (EU) 2015/863, (EU) 2017/2102
2006/42/EC	Directive Machines
2023/1542 EU	Directive relative aux batteries et aux déchets de batteries

Déclare par la présente que l'équipement suivant :

Type d'équipement :	Véhicule électrique léger personnel
Marque :	Pure Electric
Modèle :	Air5 Pro+ Suspension / Air5 Ultra Suspension

Est conforme aux exigences applicables des directives susmentionnées et des documents suivants :

EN 300 328 V2.2.2	Norme harmonisée référencée dans la directive sur les équipements radioélectriques (RED) pour les équipements de transmission de données à large bande
EN 301 489-1 V2.2.3	
EN 301 489-17 V3.2.4	
EN 60335-2-29:2021 +A1:2021	Équipement électrique des machines - Sécurité - Exigences particulières pour les chargeurs de batterie
EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017+A1:2019+A14:2019 +A2:2019+A15:2021+A16:2023	Équipement électrique des machines - Exigences générales
EN 61000-6-1:2019	Norme d'immunité pour les environnements résidentiels, commerciaux et industriels légers
EN 61000-6-3:2021	Norme d'émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et industriels légers
EN 17128:2020	Véhicules motorisés légers pour le transport de personnes et de marchandises, non homologables pour l'utilisation sur la route, ainsi que les installations connexes. Véhicules électriques légers personnels (PLEV). Exigences et méthodes de test
EN ISO 12100:2010	Sécurité des machines - Principes généraux de conception - Evaluation et réduction des risques
EN 62133-2:2017	Accumulateurs alcalins et autres accumulateurs à électrolytes non acides. Exigences de sécurité pour les accumulateurs portables scellés et pour les piles qui en sont constituées, destinés à être utilisés dans des applications portables - Systèmes au lithium
BSEN 60529:1992	Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP) IP65
EN 62479:2010	Évaluation de la conformité des appareils électriques et électroniques de faible puissance aux restrictions de base concernant l'exposition des personnes aux champs électromagnétiques
EN 62233:2008	Méthodes de mesures des champs électromagnétiques des appareils électrodomestiques et similaires en relation avec l'exposition humaine

Dossier technique établi par et disponible auprès de : Pure Electric, New Farm Offices, Hartlake, Glastonbury, Somerset, BA6 9AB, Royaume-Uni. Et par : Pure Electric, France SAS, 10 Rue Greneta, 75003, Paris, France.

Il est déclaré par la présente que l'équipement susmentionné a été conçu pour être conforme aux sections pertinentes des exigences susmentionnées. L'unité est conforme à toutes les exigences essentielles applicables des directives.

Signataire autorisé pour le compte de Pure



Koenraad Wauman

10 mai 2025

Kuiperstraat 63, 9100 Sint-Niklaas,
Belgium.



EU-Konformitätserklärung

PURE
ELECTRIC

gemäß EN ISO 17050-1:2004

Wir: Pure Electric Ltd.

mit Anschrift in: Pure Electric, New Farm Offices, Hartlake, Glastonbury, Somerset, BA6 9AB, UK.

erklären hiermit gemäß den folgenden Richtlinien:

2014/53/EU	Funkanlagenrichtlinie (RED)
2014/35/EU	Niederspannungsrichtlinie (LVD)
2014/30/EU	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC)
2011/65/EU	Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS) und Änderungsrichtlinie: (EU) 2015/863, (EU) 2017/2102
2006/42/EC	Maschinenrichtlinie (MD)
2023/1542 EU	Verordnung über Batterien und Altbatterien

dass das:

Gerät:	Elektroleichtfahrzeuge
Marke:	Pure Electric
Modell-Nr:	Air5 Pro+ Suspension / Air5 Ultra Suspension

den geltenden Vorschriften der oben genannten Richtlinien und den folgenden Dokumenten entspricht:

EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4	Harmonisierte Norm für die Funkanlagenrichtlinie (RED) für Breitbanddatenübertragungsgeräte
EN 60335-2-29:2021 +A1:2021	Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Besondere Anforderungen für Batterieladegeräte
EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017+A1:2019+A14:2019 +A2:2019+A15:2021+A16:2023	Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Allgemeine Anforderungen
EN 61000-6-1:2019	Störfestigkeit für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe
EN 61000-6-3:2021	Störaussendung von Geräten in Wohnbereichen
EN 17128:2020	Nicht-typzugelassene leicht motorisierte Fahrzeuge für den Transport von Personen und Gütern und damit verbundene Einrichtungen - Persönliche leichte Elektrofahrzeuge (PLEV) - Anforderungen und Prüfverfahren
EN ISO 12100:2010	Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung
EN 62133-2:2017	Sekundärzellen und -batterien mit alkalischen oder anderen nicht-säurehaltigen Elektrolyten - Sicherheitsanforderungen für tragbare gasdichte Sekundärzellen und daraus hergestellte Batterien für die Verwendung in tragbaren Geräten - Lithium-Systeme
BSEN 60529:1992	Schutzarten durch Gehäuse (IP-Codes) IP65
EN 62479:2010	Beurteilung der Übereinstimmung von elektronischen und elektrischen Geräten kleiner Leistung mit den Basisgrenzwerten für die Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern
EN 62233:2008	Verfahren zur Messung der elektromagnetischen Felder von Haushaltsgeräten und ähnlichen Elektrogeräten im Hinblick auf die Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern

Die technische Dokumentation wurde erstellt durch und erhältlich bei: Pure Electric Ltd, New farm Offices, Hartlake, Glastonbury, Somerset, UK, BA6 9AB. und Pure Electric, France SAS, 10 Rue Greneta, 75003, Paris, France.

Ich erkläre hiermit, dass das oben genannte Gerät entsprechend den relevanten Abschnitten der oben genannten Spezifikation entwickelt wurde. Das Gerät erfüllt alle anwendbaren grundlegenden Anforderungen der Richtlinien.



Koenraad Wauman, 10. Mai 2025
Kuiperstraat 63, 9100 Sint-Niklaas, Belgien.



EU-Verklaring van Overeenstemming

PURE
ELECTRIC

In overeenstemming met EN ISO 17050-1:2004

Wij: Pure Electric Ltd.

Van: Pure Electric, New Farm Offices, Hartlake, Glastonbury, Somerset, BA6 9AB, Verenigd Koninkrijk

In overeenstemming met de volgende richtlijnen:

2014/53/EU	Radioapparatuurrichtlijn (RED)
2014/35/EU	Laagspanningsrichtlijn (LVD)
2014/30/EU	Electromagnetische compatibiliteit (EMC)
2011/65/EU	Beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS) en wijzigingsrichtlijn (EU) 2015/863, (EU) 2017/2102
2006/42/EC	Machinerichtlijn (MD)
2023/1542 EU	Richtlijn inzake batterijen en afgedankte batterijen

Verklaren hierbij dat:

Apparaatnr:	Persoonlijke Lichte Elektrische Voertuigen
Merknaam:	Pure Electric
Model nr:	Air5 Pro+ Suspension / Air5 Ultra Suspension

In overeenstemming is met de toepasselijke eisen van de bovenstaande richtlijnen en de volgende Documenten:

EN 300 328 V2.2.2	Geharmoniseerde standaard voor de Richtlijn Radioapparatuur (RED) voor breedband datatransmissieapparatuur
EN 301 489-1 V2.2.3	
EN 301 489-17 V3.2.4	
EN 60335-2-29:2021 +A1:2021	Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Bijzondere eisen voor batterijlaadtoestellen
EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017+A1:2019+A14:2019 +A2:2019+A15:2021+A16:2023	Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Algemene eisen
EN 61000-6-1:2019	Immuniteit voor huishoudelijke, handels- en licht - industriële omgevingen
EN 61000-6-3:2021	Emissienormen voor huishoudelijke, handels- en licht - industriële omgevingen
EN 61000-4-2:2009	Beproevingen en meettechnieken - Elektrostatische ontlading - Immuniteitsproef
EN 17128:2020	Lichte gemotoriseerde voertuigen voor het vervoer van personen en goederen en gerelateerde voorzieningen en niet onderworpen aan type goedkeuring voor gebruik op de weg Persoonlijke lichte elektrische voertuigen (PLEV) Vereisten en testmethoden
EN ISO 12100:2010	Veiligheid van machines - Basisbegrippen voor ontwerp - Risicobeoordeling en risicoreductie
EN 62133-2:2017	Oplaadbare cellen en batterijen met alkalische en andere niet-zuurhoudende elektrolyten. Veiligheidseisen voor draagbare gesloten cellen en voor batterijen voor gebruik in draagbare toepassingen - Lithiumsystemen
BSEN 60529:1992	Mate van bescherming geboden door behuizingen (IP-code) IP65
EN 62479:2010	Beoordeling van de bestendigheid van laag vermogen elektronische en elektrische apparatuur met de standaard beperkingen in verband met blootstelling van het menselijk lichaam aan elektromagnetische velden
EN 62233:2008	Meetmethode voor elektromagnetische velden van huishoudelijke toestellen en soortgelijke apparaten met betrekking tot menselijke blootstelling

Technisch dossier samengesteld door en beschikbaar op: Pure Electric Ltd, New farm Offices, Hartlake, Glastonbury, Somerset, VK, BA6 9AB. En Pure Electric, France SAS, 10 Rue Greneta, 75003, Parijs, Frankrijk

Hierbij verklaar ik dat de hierboven genoemde apparatuur is ontworpen om te voldoen aan de relevante rubrieken van de hierboven genoemde specificaties. Het apparaat voldoet aan alle toepasselijke essentiële vereisten van de richtlijnen.

Gemaakt op ondertekenaar namens Pure Electric



Koenraad Wauman

10 mei 2025

Kuiperstraat 63, 9100 Sint-Niklaas,
Belgium.



EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

PURE
ELECTRIC

Standardin EN ISO 17050-1:2004 mukaisesti

Me: Pure Electric Ltd.

Osoite: Pure Electric, New Farm Offices, Hartlake, Glastonbury, Somerset, BA6 9AB, UK.

Seuraavien direktiivien mukaisesti:

2014/53/EU	Radiolaitteita koskevat määräykset (Iso-Britannia)
2014/35/EU	Pienjännitedirektiivi (LVD)
2014/30/EU	Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)
2011/65/EU	Vaarallisten aineiden rajoittaminen (RoHS) ja muutospäätökset: (EU) 2015/863, (EU) 2017/2102
2006/42/EC	Konedirektiivi (MD)
2013/1542 EU	Paristoja ja akkuja ja käytöstä poistettuja paristoja ja akkuja koskeva direktiivi

Täten vakuutamme, että:

Laitteet:	Henkilökohtaiset kevyet sähköajoneuvot
Merkki:	Pure Electric
Malli nro:	Air5 Pro+ Suspension / Air5 Ultra Suspension

on yllä olevien direktiivien ja seuraavien asiakirjojen sovellettavien vaatimusten mukainen:

EN 300 328 V2.2.2	Radiolaitedirektiivin (RED) harmonisointi standardi laajakaistatiedoille
EN 301 489-1 V2.2.3	lähetyslaitteet
EN 301 489-17 V3.2.4	
EN 60335-2-29:2021	Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitettujen sähkölaitteiden - Turvallisuus -
+A1:2021	Erityisvaatimukset akkukäyttöön
EN 60335-1:2012 +A11:2014	Koneiden sähkölaitteet - Yleiset vaatimukset
+A13:2017+A1:2019+A14:2019	
+A2:2019+A15:2021+A16:2023	
EN 61000-6-1:2019	Suojausstandardi asuin-, liike- ja kevyen teollisuuden ympäristöille
EN 61000-6-3:2021	Päästöstandardi asuin-, liike- ja kevyen teollisuuden ympäristöille
EN 61000-4-2:2009	Testistandardi sähköstaattisen purkauksen (ESD) sietokyvylle
EN 17128:2020	Henkilöiden ja tavaroiden kuljetukseen tarkoitettujen kevyiden moottoriajoneuvojen ja niihin liittyvien laitteiden, joilta ei vaadita tyyppihyväksyntää tiettäyttöön. Henkilökohtaiset kevyet sähköajoneuvot (PLEV). Vaatimukset ja testausmenetelmät
EN ISO 12100:2010	Koneturvallisuus — Yleiset suunnitteluperiaatteet — Riskien arviointi ja vähentäminen
EN 62133-2:2017	Toissijaiset kennot ja akut, jotka sisältävät alkalisia tai muita ei-happoisia elektrolyyttejä. Kannettavien suljettujen toisiokenttien ja niistä valmistettujen akkujen turvallisuusvaatimukset kannettavissa sovelluksissa käytettäväksi - Litiumjärjestelmät
BSEN 60529:1992	Koteloiden suojaustasot (IP-koodi) IP65.
EN 62479:2010	Arvioitaen, ovatko pienitehoiset elektronikka- ja sähkölaitteet ihmisten altistumista sähkömagneettisille kentille (10 MHz-300 GHz) koskevien perusrajoitusten mukaisia.
EN 62233:2008	Kotitalouslaitteiden ja vastaavien laitteiden sähkömagneettisten kenttien mittausten menetelmät ihmisen altistumisen osalta

Teknisen tiedoston koontu ja saatavilla osoitteessa: Pure Electric Ltd, New Farm Offices, Hartlake, Glastonbury, Somerset, UK, BA6 9AB. Sekä Pure Electric, France SAS, 10 Rue Greneta, 75003, Paris, France.

Vakuutan täten, että edellä mainitut laitteet on suunniteltu noudattamaan yllä mainittujen teknisten tietojen asiaankuuluvia osia. Laitte täyttää kaikki direktiivien sovellettavat olennaiset vaatimukset.

Pure Electricin puolesta valtuutettu allekirjoittaja:

Koenraad Wauman

10. maj 2025

New Farm Offices, Hartlake, Glastonbury,
Somerset, BA6 9AB, UK.



Declarație de conformitate Regatul UE

PURE
ELECTRIC

În conformitate cu EN ISO 17050-1:2004

Noi: Pure Electric Ltd.

Din: Pure Electric, New Farm Offices, Hartlake, Glastonbury, Somerset, BA6 9AB, Regatul Unit.

În conformitate cu următoarea/următoarele directive:

2014/53/EU	Directiva privind echipamentele radio (RED)
2014/35/EU	Directiva privind tensiunea joasă (DTJ)
2014/30/EU	Directiva privind compatibilitate electromagnetică (CEM)
2011/65/EU	Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (RoHS) și directiva de modificare (EU) 2015/863, (EU) 2017/2102
2006/42/EC	Directiva privind echipamentele tehnice (MD)
2023/1542 EU	Directiva privind bateriile și deșeurile de baterii

Declarăm prin prezenta că:

Echipamente:	Vehicule personale electrice ușoare
Marca:	Pure Electric
Nr. model:	Air5 Pro+ Suspension / Air5 Ultra Suspension

Sunt conforme cu cerințele aplicabile ale directivelor de mai sus și ale următoarelor documente:

EN 300 328 V2.2.2	Standard armonizat pentru Directiva privind echipamentele radio (RED) pentru echipamentele care folosesc tehnologia de bandă ultralargă
EN 301 489-1 V2.2.3	
EN 301 489-17 V3.2.4	
EN 60335-2-29:2021 +A1:2021	Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare - Securitate - Prescripții particulare pentru încărcătoare de baterie
EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017+A1:2019+A14:2019 +A2:2019+A15:2021+A16:2023	Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare - Securitate - Prescripții generale
EN 61000-6-1:2019	Imunitatea în mediile rezidențiale, comerciale și ușor industrializate
EN 61000-6-3:2021	Standard de emisie pentru mediile rezidențiale, comerciale și ușor industrializate
EN 61000-4-2:2009	Standard de testare pentru imunitatea descărcării electrostatice (DE).
EN 17128:2020	Vehicule motorizate ușoare pentru transportul persoanelor și bunurilor și facilități asociate care nu fac obiectul aprobării în vederea utilizării pe șosele. Vehicule personale electrice ușoare. Cerințe și metode de testare
EN ISO 12100:2010	Securitatea mașinilor - Principii generale de proiectare - Aprecierea și reducerea riscului
EN 62133-2:2017	Acumulatori alcalini și alte acumulatori cu electrolit neacid. - Cerințe de securitate pentru acumulatori etanșe portabile și pentru baterii constituite din acestea, destinate utilizării în aplicații portabile - Sisteme cu litiu
BSEN 60529:1992	Grade de protecție asigurate prin carcase (cod IP) IP65 Directiva
EN 62479:2010	Evaluarea conformității echipamentelor electrice și electronice de mică putere cu restricțiile de bază referitoare la expunerea oamenilor la câmpuri electromagnetice
EN 62233:2008	Metode de măsurare a câmpurilor electromagnetice ale aparatelor electrice de uz casnic și scopuri similare referitor la expunerea umană

Dosar tehnic realizat de și disponibil la: Pure Electric Ltd, New farm Offices, Hartlake, Glastonbury, Somerset, Regatul Unit, BA6 9AB. Și Pure Electric, France SAS, 10 Rue Greneta, 75003, Paris, Franța.

Subsemnatul, declar prin prezenta că echipamentul numit mai sus a fost conceput să respecte secțiunile relevante din specificațiile la care se face referire mai sus. Unitatea respectă toate cerințele esențiale aplicabile ale directivelor.


Semnată autorizat în numele Pure Electric:



Koenraad Wauman, Reprezentant în UE
10 mai 2025

Kuiperstraat 63, 9100 Sint-Niklaas,
Belgia.





PURE

ELECTRIC



v4

pureelectric.com

Zone 0,1,9